

En partenariat avec / In partnership with :




INOVAXION - France






Model/Modèle: MEGAPOLITE©
Ref. INOMP-30W
INOMP-30B

User Manual
Manuel d'utilisation





ÉTONNANT !


Make your lamp shade floating and create your own atmosphere!


AMAZING!


Faites flotter votre ABAT-JOUR dans l'air et créez votre propre ambiance !
















MANUEL D'UTILISATION

TABLE DES MATIERES

USER MANUAL

CONTENTS



INTRODUCTION

Dans cette boite MEGAPOLITE®, vous trouverez:

SOCLE

① un socle acrylique (blanc ou noir)




② un kit d’assistance pour la levitation

③ l’aimant à LEDs

④ un branchement secteur 220V


ABAT-JOUR

⑤ un cube

INOMP-30W INOMP-30B

①





②




③




④



INOMP-SQ

⑤

DESCRIPTION DU PRODUIT

INOVAXION S.A.S., société française innovante, en appui sur des partenaires industriels sérieux, a souhaité apporter une solution simple, esthétique, ludique et innovante en lançant sur le marché mondial du luminaire sa collection exclusive **MEGAPOLITE©**.


Cette lampe de la ligne **CITYLINE©**, au design inspiré des plus beaux gratte-ciel s’adaptera aisément à votre intérieur.


Grâce à la combinaison de ses différents éclairages disponibles (à l’intérieur et à l’extérieur de la base), créez votre ambiance et modifiez-la à votre guise selon votre humeur.


L’ originalité ultime du concept réside dans la magie de la lévitation électromagnétique qui permet de faire flotter et tourner dans l’air l’abat-jour fourni !


Bienvenue dans l’univers des lampes anti-gravité Design !

L’équipe INOVAXION S.A.S.












VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT



AVANT DE COMMENCER

L'ADAPTATEUR SECTEUR
Le branchement de l'adaptateur secteur est situé derrière le socle de l'abat-jour.

Pour brancher l'adaptateur secteur :
1. Branchez la prise de l'adaptateur secteur dans le port prévu à cet effet.
2. Veillez à bien enfoncer la prise jusqu'au fond du port pour ne pas qu'elle dépasse.
3. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur sur une prise murale (220 Volts).


COMMENT METTRE EN PLACE VOTRE LAMPE MEGAPOLITE©?

- Placez le socle plan sur une surface stable et plane.
  Si le socle n'est pas parfaitement en position horizontale, le support aimanté n'entrera pas en lévitation.
- Branchez l'adaptateur secteur fournit sur la base puis sur une prise murale.
- Prenez l'aimant à LEDs par dessous et à deux mains et approchez-le du centre du socle de haut en bas.
- Descendez lentement l'aimant à LEDs sans forcer pour trouver le point «d'accrochage magnétique». Vous sentirez que le système «prend» le support en effectuant de petits mouvements latéraux.
- Relachez doucement l'élément flottant.
- Si au bout de 10 à 15 secondes d'essai le système ne «saisit» pas l'élément, retirez-le, attendez 5 minutes et recommencez.


Laissez vous guider par l'éclairage des LEDs de couleur ! En effet, une fois l'aimant à LEDs en lévitation parfaite celui-ci s'éclairera, vous saurez alors que celui-ci est correctement positionné avec une intensité maximale.

KIT D'ASSISTANCE

Pour les personnes qui ont du mal à faire léviter le globe magnétique, servez-vous du kit d'assistance à la lévitation.




Pour l'utiliser, placez le rond en plastique transparent dans le trou situé dans le centre de la base carrée. Puis faites glisser le cercle noir vers le bas sur le rond.
Tenez d'une main le cercle et de l'autre l'aimant à LEDs que vous posez lentement à l'intérieur du cercle comme l'indique le schéma. L'aimant à LEDs doit se trouver au centre et flotter.



Une fois l'aimant à LEDs en lévitation à l'intérieur du tube, otez ce dernier lentement afin de ne pas perturber la lévitation. Vous avez maintenant un aimant en lévitation au dessus du socle.

PLACEMENT DE L'ABAT-JOUR

Positionnez votre abat-jour sur l'aimant à LEDs avec délicatesse et doigté !



Profitez du spectacle !

IMPORTANT !

Un capteur de champs électromagnétiques à l'intérieur de votre base de lévitation déclenche un arrêt automatique sous certaines conditions, comme la surchauffe afin d'éviter d'endommager les circuits et d'assurer la longévité du produit. Donc, si après quelques essais, vous n'avez pas réussi à faire léviter l'abat-jour et que la base est très chaude, laissez reposer la base et attendez 5 minutes ou plus avant une nouvelle tentative.

ATTENTION ⚠

- Assurez-vous que l'appareil est installé sur une surface plane
- Tenir à l'écart de tout objet en acier ou tout autre objet électronique
- Les personnes portant un stimulateur cardiaque ne devraient pas entrer en contact avec l'appareil
- CE N'EST PAS UN JOUET ET NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS.

Pour utilisation intérieure seulement !

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

- Nettoyez votre lampe MEGAPOLITE© régulièrement avec un chiffon sec.
- Eviter de faire tomber le socle de MEGAPOLITE©, ce produit est fragile.
- Portez une attention particulière à l'abat-jour très fragile.
- En cas d'absence prolangé, merci de veiller et éteindre votre lampe et d'ôter votre abat-jour afin d'éviter toute chute pendant votre absence.

AVERTISSEMENTS

Ce produit est prévu pour vous donner pleine satisfaction pendant plusieurs années s'il est utilisé correctement.

Observez les conseils suivants :

- Ne jamais immerger la lampe dans l'eau. Cela peut causer des chocs électriques, l'endommager.
- Ne pas soumettre la lampe à une force extrême, à des chocs, ou a des fluctuations importantes de température ou d'humidité.
- Ne pas manipuler les composants internes.
- Ne pas effectuer de modifications à ce produit. Tout changement non autorisé annulera votre droit à utiliser ce produit en garantie.

Les spécifications techniques de ce produit et le contenu de ce manuel d'utilisation sont sujets à des changements sans préavis. Les images et illustrations de ce document ne sont pas contractuelles.



Votre produit MAGNETICLAND a été testé en laboratoire ; il est conforme aux directives européènes correspondant au marquage CE en vigueur au moment de sa commercialisation.



Une traçabilité des composants de votre produit MAGNETICLAND a été réalisée ; elle nous à démontré la conformité du produit à la directive environnementale (RoHS) en vigueur au moment de sa commercialisation.



En fin de vie, ne pas jeter le produit à la poubelle mais le ramener au distributeur ou à votre déchétterie qui se chargera de faire passer le produit dans une filière de recyclage des déchets électriques, électromécaniques et électroniques (DEEE).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EUROPÉENNE

INOVAXION S.A.S. déclare que la lampe MEGAPOLITE© ainsi que ses accessoires répondent aux normes de conformité européenne essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Votre MEGAPOLITE© a été assemblé sous le contrôle qualité de la société **INOVAXION S.A.S.**

Thierry CHARGUERAUD



INTRODUCTION

In this box MEGAPOLITE®, you will find:

BASE

① a base in acrylic (white or black)


② a levitation assistant kit


③ a magnet with LEDs

④ an A/C adaptor 220V

LAMP SHADE

⑤ a cube






INOMP-30W INOMP-30B

①












② ③ ④





INOMP-SQ

⑤



PRODUCT DESCRIPTION

INOVAXION S.A.S., innovative French company, in support of serious industrial partners, has wished to give a simple answer in aesthetics, fun and innovation by launching the world lighting market with its exclusive collection **MEGAPOLITE©**.


This design lamp inspired by the most beautiful skyscrapers will adapt easily to your interior.


Thanks to the combination of the different available lightshows (inside and outside the base), create your own atmosphere and modify it according to your mood.


The ultimate originality of the concept is in the magic of the electromagnetic levitation which afford to get a floating and turning shade !


Welcome to the world of anti-gravity Design!

The Team INOVAXION S.A.S.














GENERAL VIEW OF THE PRODUCT



GETTING STARTED

A/C POWER ADAPTER
The power adapter plug is located on the bottom.

To connect the power adapter :
1. Make sure to insert correctly the plug until the end of the port so that it does not exceed.
2. Connect the power adapter plug in the DC port.
3. Connect the other extremity of the power adapter in a mural catch (220 Volts).



HOW TO SET YOUR LAMP MEGAPOLITE©?


- Place the magnetic base on a flat and stable surface. If it is not horizontal, the levitating system can't work.
- Plug the AC Adaptor into the Cosmic Base. Plug the other side of AC Adaptor into an outlet.
- Take the magnet with LEDs with 2 hands by the bottom side and approach it to the center.
- Go down slowly with the magnet with LEDs without straining to find the point «magnetic point». You will feel the system «takes» the magnet by making small smooth movements.
- Leave the floating element in levitation.
- If during 10 to 15 seconds the system failed, wait 5 minutes and try again.

Let yourself be guided by the coloured LED light ! Indeed, once the levitating shade will be turned on, you will know if it is correctly settled.




ASSISTANCE TOOL KIT

For people who find it difficult to levitate the magnetic item, find enclosed our helpful levitation tool set shown.



To use, first place the nub located in the center of the clear plastic disc down into the hole located in the center of the base. Then slide the clear hollow tube down around the disc.
With one hand hold the tube in place use the other hand to take the globe and drop it into the tube. If done successfully, the globe will be floating inside the tube.




Once you have the shade levitating inside the column, lift the column gently without touching the item and bravo, you have mastered levitation!



PLACEMENT OF LAMP SHADE

Put your lamp shade over the magnet with LEDs with delicacy and tact !



Enjoy the show!



IMPORTANT!

The electromagnetic field sensor inside your levitation base is designed to automatically turn off power to the unit under certain conditions such as overheating in order to prevent damage to the circuitry and ensure long product life. So, if after a few tries, you have not successfully levitated the floating shade and the base becomes very hot, please plug off the base and wait 5 minutes or more before your next attempt.

ATTENTION ⚠

- Make sure unit is installed on a flat surface
- Keep away from any steel objects or any other electronic items
- People with pacemakers should not come into contact with the device
- THIS IS NOT A TOY AND IT IS NOT SUITABLE FOR THE CHILDREN UNDER 12 YEARS OLD.

For indoor use only!



SAFETY AND CARE

Clean regularly your MEGAPOLITE© product with a dried rag.
Avoid making fall down MEGAPOLITE©, this product is fragile.

WARNINGS

This product is designed to give you years of service if handled properly.
Observe the following guidelines :

- Never immerse the weather station in water. This can cause electrical shock and damage it.
- Do not subject the weather station to extreme force, shock, or fluctuations in temperature or humidity.
- Do not tamper with the internal components.
- Do not make any changes or modifications on this product. Unauthorized changes may void your right to use the product.

The technical specifications of this product and contents of this user guide are subject to change without notice. The pictures of this document are not contractual.



Your product MAGNETICLAND has been laborated tested ; it complies with the corresponding European Directives for CE marking in force at the time of its release.



A traceability of the components of your product MAGNETIC LAND was conducted ; it has demonstrated that the product complies with the environmental directive (RoHS) in effect at the time of its release.



At the end of life, do not throw it in the garbage. Bring it to a dealer or to a household waste disposal where they will receycle your product of waste electrical, electromechanical and electronic equipment (DEEE).

EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY

INOVAXION S.A.S. declares the lamp MEGAPOLITE© and its accessories are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Your lamp was assembled under the quality control of **INOVAXION S.A.S.**



Thierry CHARGUERAUD